

MQC-C Reinigen

Wählen Sie auf dem E-Link:

1. Taste .
2. Testmenü.
3. Zubehör.
4. MQC-C2.
5. Stellglieder.

Kontrollieren Sie die Spülung der Milch durch den Abflussschlauch:

1. Öffnen Sie das Ablaufventil.
2. Pumpe Ein.
3. Milch wird durch den Abflussschlauch gespült.
4. Pumpe Aus.
5. Abflussventil schließen.

Kontrollieren Sie die Spülung des Reagenzes durch den Abflussschlauch:

1. Öffnen Sie das Ablaufventil.
2. Reagenzventil öffnen.
3. Das Reagenz wird durch den Abflussschlauch gespült.
4. Reagenzventil schließen.
5. Abflussventil schließen.

Kontrollieren Sie, ob Wasser durch die Messzelle und den Abflussschlauch gespült wird:

1. Öffnen Sie das Ablaufventil.
2. Wasserventil öffnen.
3. Wasser wird durch die Messzelle und den Abflussschlauch gespült.
4. Wasserventil schließen.
5. Abflussventil schließen.

Prüfen Sie, ob Luft durch die Messzelle und den Abflussschlauch strömt:

1. Öffnen Sie das Ablaufventil.
2. Luftventil öffnen.
3. Der Luftstrom strömt durch die Messzelle und das Abflussschlauch.
4. Luftventil schließen.
5. Abflussventil schließen.

Silikonschläuche reinigen und Behälter auf Verunreinigungen kontrollieren